




Gebruikers Handleiding






CLEANBURN TECHNOLOGIE




Vuur heeft zuurstof nodig, deze wordt aan de voorkant aangezogen. De MAGMA TUINHAARD is zo ontworpen dat de luchtstroom circuleert in de kachel en zodoende twee keer verbrand wordt.

Dit resulteert in veel stralingswarmte en minimale rookvorming.




TUINHAARD.COM

 Heerenveen
 06 22 910 858
 sales@tuinhaard.com

 facebook.com/Tuinhaard.com
 @magma_tuinhaard
 Magma Tuinhaard

 **MAGMA
TUINHAARD**

Gefeliciteerd!

MET UW AANKOOP

OM OPTIMAAL PLEZIER TE HEBBEN VAN UW TUINHAARD VINDT U HIERONDER EEN GEBRUIKERSHANDLEIDING

- ▲ Gebruik altijd schoon en gedroogd hout (let op dennenhout geeft veel spetters).
- ▲ Gebruik met name in het begin makkelijk brandbaar hout (berk/els). dit zorgt ervoor dat de haard snel op temperatuur is.
- ▲ Maak een piramide van kleine houtjes bovenop een aanmaakblokje.
- ▲ Steek het aanmaakblokje in brand. Gebruik nooit brandspiritus of andere licht ontvlambare vloeistoffen.
- ▲ Wanneer de kleinere houtjes branden voeg rustig steeds wat grotere houtblokken toe.
- ▲ De clean burn technologie werkt het beste wanneer er achter in de haard wordt gestookt.
- ▲ Hoe warmer de haard, hoe beter de clean burn technologie werkt.

Gemak dient de mens! In een mum van tijd heeft u het juiste aanmaakhout óf klooft u te grote blokken in een kleiner formaat.

De Magma houtklover is een prachtige en vooral handige accessoire, wanneer u in het bezit bent van een Magma tuinhaard.



MAGMA TUINHAARD ZWART



- ▲ De eerste 2 tot 3 keer kan de haard aan de buitenzijde roken. Dit wordt veroorzaakt door uitharding van de coating.
- ▲ Raak de Haard tijdens dit uithardingsproces niet aan en verplaats de haard ook niet. De coating is zacht en kan dan beschadigen!
- ▲ Dit geldt alleen de eerste 2 tot 3 keer.
- ▲ Tijdens het branden is de tuinhaard heel heet. Raak de haard nooit aan zonder hittebestendige handschoenen. Pas op met kinderen.
- ▲ De tuinhaard kan tot 12 uur na het branden warm blijven.
- ▲ Zorg dat de tuinhaard tijdens het branden altijd op een stenen of stalen ondergrond staat i.v.m. stralingswarmte. Houten terrassen kunnen anders in brand vliegen of gras kan doodgaan.
- ▲ Weersinvloeden kunnen effect hebben op de coating van uw haard. Om dit tegen te gaan kunt u de haard bij niet gebruik binnen zetten of afdekken met een speciale waterdichte tuinhaard hoes.
- ▲ De tuinhaard is alleen geschikt voor gebruik buitenshuis.

MAGMA TUINHAARD CORTEN



- ▲ De Corten tuinhaard krijgt zijn kenmerkende roestkleur door weersinvloeden
- ▲ Tijdens het branden is de tuinhaard heel heet. Raak de haard nooit aan zonder hittebestendige handschoenen. Pas op met kinderen.
- ▲ De tuinhaard kan tot 12 uur na het branden warm blijven.
- ▲ Zorg dat de tuinhaard tijdens het branden altijd op een stenen of stalen ondergrond staat i.v.m. stralingswarmte. Houten terrassen kunnen anders in brand vliegen of gras kan doodgaan.
- ▲ De tuinhaard is alleen geschikt voor gebruik buitenshuis.

MAGMA TUINHAARD RVS



- ▲ Door het gebruik van de rvs tuinhaard verandert de haard van kleur
- ▲ Tijdens het branden is de tuinhaard heel heet. Raak de haard nooit aan zonder hittebestendige handschoenen. Pas op met kinderen.
- ▲ De tuinhaard kan tot 12 uur na het branden warm blijven.
- ▲ Zorg dat de tuinhaard tijdens het branden altijd op een stenen of stalen ondergrond staat i.v.m. stralingswarmte. Houten terrassen kunnen anders in brand vliegen of gras kan doodgaan.
- ▲ De tuinhaard is alleen geschikt voor gebruik buitenshuis.

Mocht u ondanks deze aanwijzingen nog vragen hebben neem dan gerust contact op met onze klantenservice

TUINHAARD.COM WENST U VEEL STOOKPLEZIER.